

CEYS BRICOCINTA RETIRA Y REPOSICIONA

Fecha de emisión: 19/06/2026 Fecha de revisión: 19/06/2026 Versión: 1.0

Descripción

CEYS BRICOCINTA RETIRA Y REPOSICIONA es una cinta de montaje de doble cara de color blanco con alto agarre inicial y adhesión final duradera. Diseñada para fijar objetos en vertical, permitiendo la retirada y el reposicionamiento de estos.

Gracias a su base espuma flexible, CEYS BRICOCINTA RETIRA Y REPOSICIONA permite compensar pequeñas irregularidades de las superficies y consigue crear un efecto barrera contra la humedad que garantiza fijaciones seguras, firmes y duraderas.

Limitaciones

Fijación de objetos decorativos ligeros sobre múltiples soportes.

- × Es necesario que los objetos tenga la base de unión plana. No recomendable sobre soportes muy rugosos, muy irregulares o muy porosos.
- × No recomendable sobre superficies anti-adherentes, frágiles o disgregadas.
- × No recomendable sobre soportes húmedos, mojados o inmersión.
- × No recomendable para exterior
- × Cada tira adhesiva no se aplicará para cargas superiores a 1 Kg (máxima carga por tira 1Kg/tira)
- × No aplicable sobre superficies disgregadas y en mal estado.
- × No aconsejable para uniones verticales de más de 5 kg.

Materiales y sustratos

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ➤ Cerámica | ➤ Tela |
| ➤ Vitrificados | ➤ Metal |
| ➤ Papel/cartón | ➤ Plástico* |
| ➤ Caucho | ➤ Cristal |
| ➤ Madera | ➤ Soportes pintados** |

* No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP), ni Teflón®(PTFE).

**La resistencia la proporcionará la pintura y si la pintura está en mal estado o con poca adherencia sobre el sustrato, en el instante de remover la cinta podría desprenderse o dañarse.

Instrucciones de uso

- PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

Las superficies a unir deben encontrarse limpias (sin polvo, humedad, restos de pinturas en mal estado...), secas, con cohesión, sin disgregación, y sin restos de productos incompatibles con la cinta. Se recomienda desengrasar la zona con alcohol isopropílico o etanol, acetona o agua limpia dependiendo de la tipología de sustrato evitando así que el desengrasante dañe la superficie.

- APLICACIÓN:

Despegar la tira de la hoja de soporte blanca intentando no tocar la zona adhesiva con los dedos para evitar cualquier contaminación que limite la adherencia. Colocar la cinta sobre la zona deseada del objeto y presionar con fuerza procurando que contacte en todos los puntos de la superficie.

Retirar el film rojo protector de la cara vista de la cinta procurando no tocar la parte adhesiva para evitar contaminaciones.

Realizar la unión del objeto sobre el soporte ejerciendo presión en toda la superficie del objeto garantizando el contacto sobre el 100% de la superficie

- RETIRADA/REPOSICIONAMIENTO DEL OBJETO:

Para retirar o reposicionar el objeto de manera correcta, debe aplicarse palanca desde la parte inferior del objeto hacia arriba. En el caso que no se pueda ejercer esta fuerza con la mano, se recomienda usar un objeto fino (espátula).

Para reposicionar el objeto deberán respetarse los criterios de preparación del soporte descritos en el apartado "PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES" para garantizar el éxito de la aplicación.

Si la cinta adhesiva presentara suciedad o contaminación deberá retirarse por completo y realizar una nueva aplicación.



CEYS BRICOCINTA RETIRA Y REPOSICIONA

Fecha de emisión: 19/06/2026 Fecha de revisión: 19/06/2026 Versión: 1.0



Detalle de la aplicación y modo de empleo.

Deben respetarse las indicaciones detalladas en esta HT y los detalles gráficos.

Se recomienda que las tiras de cinta estén posicionadas en los extremos del objetos para poder tener acceso y contacto directo en el instante de la recuperación y reposicionamiento.



RECUPERACIÓN DEL OBJETO MEDIANTE REALIZACIÓN DE PALANCA EN EL EXTREMO DEL OBJETO.

Si el soporte presenta mal estado (pinturas, disgregación, ...) podrá verse dañado en el instante de la recuperación del objeto ya que la tensión de la cinta será superior a la cohesión del sustrato. Será responsabilidad del usuario validar la aplicación y el estado del soporte sobre el que se aplicará la cinta.

Propiedades

Acabado	Espuma	PE	Blanca
Dimensiones	Pre-cortada	9 tiras	5cm X 25mm
Resistencia térmica	-10°C	hasta	75°C
Resistencia mecánica	35	N/25mm	1kg tira

Limpieza

En caso de querer retirar la cinta una vez fijada, eliminar los restos con alcohol isopropílico, etanol o acetona dependiendo de la tipología de soporte.

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. Bajo estas indicaciones, el producto puede almacenarse durante al menos 24 meses.

Seguridad

Artículo no sujeto a clasificación GHS/CLP. Cumple con los requisitos aplicables de REACH y RoHS, según proceda. Uso seguro en condiciones normales y previsibles de utilización.





CEYS BRICOCINTA RETIRA Y REPOSICIONA

Fecha de emisión: 19/06/2026 Fecha de revisión: 19/06/2026 Versión: 1.0

Nota

Para aplicaciones fuera de las detalladas en esta Hoja Técnica contactar con el Departamento Técnico de AC Marca Adhesives.

Cláusula de exención de responsabilidad

La presente Hoja Técnica tiene carácter meramente informativo y en ningún caso se trata de una garantía del producto o de su idoneidad para una aplicación específica. En última instancia, corresponderá al usuario determinar la idoneidad final del producto para cada aplicación concreta.

La información incluida en esta Hoja Técnica se basa en los conocimientos técnicos disponibles por AC Marca Adhesives con carácter informativo para el usuario.

El adecuado funcionamiento del producto dependerá, entre otros factores, de la calidad de la aplicación, de las condiciones específicas de uso y de otros aspectos ajenos al control de AC Marca Adhesives.

